

Tabella dati IO-Link																
INFORMAZIONI GENERALI																
Modalità di comunicazione IO-Link								COM 2								
Tempo di ciclo minimo								2.3 ms								
Modalità SIO								Supportato								
Lunghezza dei dati di processo								8 Bit								
ID fornitore								1832 / 0x0728								
ID dispositivo								122 (0x00007A)								
Archiviazione dati								Supportato								
Specifica IO-Link								1.1								
DATI DI PROCESSO																
SMART - PROFILO SENSORE																
Byte 0								Byte 1								
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	
EMSB	D6	D5	D4	D3	D2	D1	ELSB	X	X	X	X	X	X	X	Commutazione Q1	
Livello di energia																
Commutazione Q1																
DATI DI IDENTIFICAZIONE																
Indice (decimale/ esadecimale)	Accesso ⁽¹⁾	Tipo di dati	Lunghezza	Sot- toin- dice	Valore predefinito	Intervallo di valori	Nome oggetto	Descrizione								
16 / 0x10	R	String	64 Bytes	0	TMSS France	-	Vendor Name	Il nome del fornitore assegnato a un ID fornitore								
17 / 0x11	R	String	64 Bytes	0	Simply easy!	-	Vendor Text	Ulteriori informazioni sul fornitore.								
18 / 0x12	R	String	64 Bytes	0	XUMRAGAY	-	Product Name	Nome completo del prodotto.								
19 / 0x13	R	String	64 Bytes	0	XUMRAGAYM8, XUMRAGAYP015	-	Product ID	Identificazione del prodotto o del tipo specifico del fornitore (ad esempio, numero di articolo o numero di modello).								
20 / 0x14	R	String	64 Bytes	0	PHOTO MINIAT CONTRAST IOL M8, PHOTO MINIAT CONTRAST IOL 150MM PIGTAIL	-	Product Text	Il parametro Testo prodotto contiene ulteriori informazioni sul prodotto per il dispositivo.								
21 / 0x15	R	String	16 Bytes	0	-	-	Serial Number	Identificatore univoco specifico del fornitore del singolo dispositivo.								
22 / 0x16	R	String	64 Bytes	0	-	-	Hardware Revision	Identificatore univoco specifico del fornitore della revisione hardware del singolo dispositivo (ad esempio: HW-V1.0).								
23 / 0x17	R	String	64 Bytes	0	-	-	Firmware Revision	Identificatore univoco specifico del fornitore della revisione del firmware del singolo dispositivo (ad esempio: FW-V1.0).								
PARAMETRI DIRETTI																
Indice (decimale/ esadecimale)	Accesso ⁽¹⁾	Tipo di dati	Lunghezza	Sot- toin- dice	Valore predefinito	Intervallo di valori	Nome oggetto	Descrizione								
0 / 0x00	R/W	Uint	128 Bit	0	-	-	Direct Parameters - Page 1	Contiene i parametri necessari che definiscono le caratteristiche di comunicazione e gli identificatori per la convalida del dispositivo.								
	R	Uint	8 Bit	1	-	-	Reserved	-								
			8 Bit	2	-	-	Master Cycle Time	Comunicazione: Durata del ciclo di comunicazione corrente utilizzata dal master. Questo valore definisce il ciclo dei dati del processo.								
			8 Bit	3	-	-	Min Cycle Time	Comunicazione: Durata minima del ciclo di comunicazione supportata dal dispositivo. Questo valore definisce il ciclo dei dati di processo più basso possibile.								
			8 Bit	4	-	-	M-Sequence Capability	Comunicazione: Informazioni sulla struttura e sulle funzionalità supportate dei messaggi di comunicazione.								
			8 Bit	5	17	-	IO-Link Revision ID	Comunicazione: Identificazione della revisione per la revisione del protocollo di comunicazione attualmente in uso.								
			8 Bit	6	-	-	Process Data Input Length	Comunicazione: Informazioni sulla lunghezza e le caratteristiche dei dati di ingresso del processo (Dati di processo dal dispositivo al master).								
			8 Bit	7	-	-	Process Data Output Length	Comunicazione: Informazioni sulla lunghezza dei dati di uscita del processo (Dati di processo dal master al dispositivo).								
			8 Bit	8	-	-	Vendor ID 1	Identificazione: Byte più alto dell'ID fornitore. In combinazione con il parametro ID fornitore 2, questo parametro definisce il valore a 16 bit dell'ID fornitore univoco assegnato dalla IO-Link Community.								
			8 Bit	9	-	-	Vendor ID 2	Identificazione: Byte più basso dell'ID fornitore. In combinazione con il parametro ID fornitore 1, questo parametro definisce il valore a 16 bit dell'ID fornitore univoco assegnato dalla IO-Link Community.								
			8 Bit	10	-	-	Device ID 1	Identificazione: Byte più alto dell'ID dispositivo. In combinazione con i parametri ID dispositivo 2 e 3, questo parametro definisce il valore a 24 bit dell'ID dispositivo specifico del fornitore.								
			8 Bit	11	-	-	Device ID 2	Identificazione: Byte centrale dell'ID dispositivo. In combinazione con i parametri ID dispositivo 1 e 3, questo parametro definisce il valore a 24 bit dell'ID dispositivo specifico del fornitore.								
			8 Bit	12	-	-	Device ID 3	Identificazione: Byte più basso dell'ID dispositivo. In combinazione con i parametri ID dispositivo 1 e 2, questo parametro definisce il valore a 24 bit dell'ID dispositivo specifico del fornitore.								
			8 Bit	13	-	-	Reserved	-								
			8 Bit	14	-	-	Reserved	-								
			8 Bit	15	-	-	Reserved	-								
	W	Uint	8 Bit	16	-	-	System Command	Applicazione: Interfaccia di comando per dispositivi senza supporto ISDU. La validità e l'esecuzione dei comandi non sono confermate.								
(1) R = leggi / W = scrivi																

COMANDO DI SISTEMA								
Indice (decimale/ esadecimale)	Accesso ⁽¹⁾	Tipo di dati	Lunghezza	Sot- toin- dice	Valore predefinito	Intervallo di valori	Nome oggetto	Descrizione
2 / 0x02	W	Uint	8 Bit	0	-	160 = Emettitore OFF 161 = Emettitore ON 162 = Azzerà canale di commutazione 175 = Rileva sensore 128 = Device Reset 130 = Restore Factory Settings	System command	160: Emissione led OFF per verificare se l'uscita del sensore si accende (o si spegne se impostata in NC) 161: Emissione led ON che è il normale utilizzo del sensore 162: Reset del canale di commutazione corrente 175: Select the way to identify the sensor using their LEDs 1x activated - sensor flashes 60 s 2x activated - permanent flashing 3x activated - stop permanent flashing 128: Spegnimento sensore con ritardo di 200 ms / Riavviare il sensore 130: Ripristina le impostazioni di fabbrica

PARAMETRI DI RILEVAMENTO								
Indice (decimale/ esadecimale)	Accesso ⁽¹⁾	Tipo di dati	Lunghezza	Sot- toin- dice	Valore predefinito	Intervallo di valori	Nome oggetto	Descrizione
Comando di sistema								
2 / 0x02	W	Uint	8 Bit	0	-	208 = Applicazione acquisizione 209 = Acquisizione valore singolo - punto di commutazione 1 211 = Acquisizione a due valori: punto di acquisizione 1 per punto di commutazione 1 212 = Acquisizione a due valori: punto di acquisizione 2 per punto di commutazione 1 215 = Acquisizione dinamica - punto di commutazione 1 - avvio 216 = Acquisizione dinamica - punto di commutazione 1 - arresto 223 = Teach cancel	System command	208: Adotta i valori di apprendimento sul sensore 209: Fissa il punto di commutazione sul target rilevato In modalità statica: 211: Apprende target 1 212: Apprende target 2 Il punto di commutazione sarà fissato tra i Target 1 e 2 In modalità dinamica: 215: Avvia il processo di apprendimento 216: Arresta il processo di apprendimento Il punto di commutazione è fissato tra il target e lo sfondo 223: Prima di applicare l'apprendimento (utilizzando il valore 208) è possibile annullarlo

Parametro								
204 / 0xCC	R	Uint	8 Bit	0	-	-	Stato Teach-in	Il parametro "Stato di Teach-In" fornisce un feedback sullo stato e sui risultati del processo di Teach-In
		Uint	4 Bit	1	0	0 = Inattivo 1 = Acquisizione riuscita 2 = Acquisizione riuscita 3 = Acquisizione riuscita 4 = Attesa comando 5 = Occupato 7 = Errore	Stato di acquisizione	Indica lo stato del processo di apprendimento
		Boolean	1 Bit	2	0	false = -, true = Acquisizione riuscita	Flag di acquisizione SP1 -> TP1	Flag di apprendimento per SP1 TP1
		Boolean	1 Bit	3	0	false = -, true = Acquisizione riuscita	Flag di acquisizione SP1 -> TP2	Flag di apprendimento per SP1 TP2
		Boolean	1 Bit	4	0	false = -, true = Acquisizione riuscita	Flag di acquisizione SP2 -> TP1	Flag di apprendimento per SP2 TP1
		Boolean	1 Bit	5	0	false = -, true = Acquisizione riuscita	Flag di acquisizione SP2 -> TP2	Flag di apprendimento per SP2 TP2

PARAMETRI DATI								
Indice (decimale/ esadecimale)	Accesso ⁽¹⁾	Tipo di dati	Lunghezza	Sot- toin- dice	Valore predefinito	Intervallo di valori	Nome oggetto	Descrizione
82 / 0x52	R	Uint	40 Bit	0	-	-	Temperatura	I seguenti parametri indicano diverse temperature di esercizio
			8 Bit	1	-	-	Temperatura di funzionamento	Lettura della temperatura di esercizio attuale
			8 Bit	2	-	-	Temperatura di funzionamento max dal riavvio	Lettura della temperatura di esercizio massima registrata dall'ultimo riavvio
			8 Bit	3	-	-	Temperatura di funzionamento min dal riavvio	Lettura della temperatura di esercizio minima registrata dall'ultimo riavvio
			8 Bit	4	-	-	Temperatura durata max	Lettura della temperatura di massima esercizio registrata dal primo utilizzo
			8 Bit	5	-	-	Temperatura durata min	Lettura della temperatura di esercizio minima registrata dal primo utilizzo
88 / 0x58	R	Uint	64 Bit	0	-	-	Dati operativi	I 2 parametri seguenti indicano il contatore delle ore di funzionamento e il contatore dei cicli di commutazione.
			32 Bit	1	-	-	Ore funzionamento contatore	Numero di ore di funzionamento. I dati possono essere solo letti; nessun reset possibile
			32 Bit	2	-	-	Ciclo commutazione contatore	Numero di stato di modifica dell'uscita (On e Off)
95 / 0x5F	R	String	808 Bit	0	-	-	Etichetta tipo	Scheda tecnica del sensore
			11 Bytes	1	12 +/- 3 mm	-	Intervallo di misurazione	Lettura della distanza di rilevamento nominale del sensore
			1 Byte	2	-	-	Risoluzione	Non applicabile
			1 Byte	3	-	-	Linearità	Non applicabile
			1 Byte	4	-	-	Isteresi	Non applicabile
			53 Bytes	5	LED, red, 633 nm LED, green, 525 nm LED, blue, 460 nm	-	Tipo di luce e classe laser	Tipo di luce emessa
			8 Bytes	6	<= 30 mA	-	Corrente senza carico	Lettura della corrente nominale a vuoto del sensore
			12 Bytes	7	<= 10 000 Hz	-	Frequenza di commutazione	Lettura della frequenza di commutazione nominale del sensore
			1 Byte	8	-	-	Tempo di riscaldamento	Non applicabile
			11 Bytes	9	-20...55 °C	-	Temperatura ambiente	Lettura della temperatura di esercizio nominale del sensore
			1 Byte	10	-	-	Segnale uscita	Non applicabile
			1 Byte	11	-	-	Ripetibilità	Non applicabile

(1) R = leggi / W = scrivi

PARAMETRI DI FUNZIONE								
Indice (decimale/esadecimale)	Accesso ⁽¹⁾	Tipo di dati	Lunghezza	Sot-toin-dice	Valore predefinito	Intervallo di valori	Nome oggetto	Descrizione
12 / 0x0C	R/W	Boolean	16 Bit	0	-	-	Device Access Locks	L'accesso ai parametri del dispositivo può essere limitato impostando flag appropriati all'interno di questo parametro.
				1	0	false = Unlocked, true = Locked	Parameter Write Access	Questo blocco impedisce l'accesso in scrittura a tutti i parametri di lettura/scrittura del dispositivo, ad eccezione del parametro "Blocchi di accesso al dispositivo".
				2	0	false = Unlocked, true = Locked	Data Storage	Questo blocco impedisce l'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo tramite il meccanismo di memorizzazione dei dati.
				3	-	-	Local Parameterization	Questo blocco impedisce la modifica delle impostazioni del dispositivo tramite elementi di comando locali sul dispositivo (accesso al sottoindice non supportato).
				4	0	false = Unlocked, true = Locked	Local User Interface	Questo blocco impedisce l'accesso alle impostazioni del dispositivo e alla visualizzazione tramite un'interfaccia utente locale. L'interfaccia utente è disabilitata.
24 / 0x18	R/W	StringT	32 Bytes	0	**** ... ****	-	Application-specific Tag	Possibilità di contrassegnare un dispositivo con informazioni specifiche dell'utente o dell'applicazione.

PARAMETRI DI USCITA								
Indice (decimale/esadecimale)	Accesso ⁽¹⁾	Tipo di dati	Lunghezza	Sot-toin-dice	Valore predefinito	Intervallo di valori	Nome oggetto	Descrizione
96 / 0x3D	R/W	Uint	32 Bit	0	-	-	Definizione uscita commutazione Q1	Definisce le impostazioni dell'uscita di commutazione Q1
			8 Bit	1	41	3...255	Punto di commutazione 1	Definisce il valore del livello di energia restituito al sensore per effettuare la commutazione
			8 Bit	2	2	0 = LO, 1 = DO, 2 = Auto LO/DO	LO / DO	0 = Modalità chiara (LO) 1 = Modalità scura (DO) 2 = DO/LO automatico tramite apprendimento
			8 Bit	1	7	0...8	Alimentazione LED	0 = Potenza di invio più bassa 8 = Potenza di invio più alta
			8 Bit	2	1	0 = Rosso, 1 = Verde 2 = Blu	Tipo di LED	Questo parametro imposta il colore della luce LED.
221 / 0xDD	R/W	Uint	8 Bit	0	-	-	Ingresso controllo funzione	-
			8 Bit	1	1	0 = Disattivazione ingresso di controllo 1 = Attivazione ingresso di controllo	Ingresso di comando	Abilita o disabilita il filo bianco di ingresso

EVENTI			
Codice (decimale/esadecimale)	Avvertenza	Nome	Descrizione
20480 / 0x5000	Error	Device hardware fault	Sostituisci dispositivo
16384 / 0x4000	Error	Temperature fault	Sovraccarico
16912 / 0x4210	Warning	Device temperature overrun	Cancella fonte di calore
16928 / 0x4220	Warning	Device temperature underrun	Isola dispositivo

(1) R = leggi / W = scrivi