


Soporte curvado (Traducción de la hoja de instrucciones original)





Escanee el código QR para acceder al Manual de usuario completo y Hoja de instrucciones en diferentes idiomas

http://qr.tesensors.com/XU0006




①	Pieza con tornillos
②	Soporte curvado
③	Placa
④	Arandela
⑤	Arandela de muelle
⑥	Tuerca

(*) : Se incluye el par de barreras fotoeléctricas de seguridad

Referencia de soportes curvos	Para utilizar con barreras fotoeléctricas de seguridad	Referencia de soportes curvos	Para utilizar con barreras fotoeléctricas de seguridad
XUSZBMC4 (Conjunto de 4)	Altura protegida hasta Hp= 1060 mm	**XUSZBMC6** (Conjunto de 6)	Altura protegida hasta Hp= 1210 mm

Configuración del ángulo de las barreras fotoeléctricas



es Sólo el personal de servicio cualificado podrá instalar, utilizar, reparar y mantener el equipo eléctrico.
Schneider Electric no asume las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este material.

© 2018 Schneider Electric. “All Rights Reserved.”

Dimensiones

mm

